

871706 Luna Biowashed (ex-Mousseline Bio Wash Flou)



Petrópolis, 27/02/2024

Artigo: 871706	Gramatura: 164 g/m linear ou 81 g/m ²	Largura: 1,45 m
Composição: Poliéster 100%		NCM Liso: 5407.52.10
		NCM Estamp.: 5407.54.00

Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem a úmido
Cores claras	5	4 - 5	4 - 5
Cores escuras	5	4 - 5	4 - 5

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-Co6/2006

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
8 horas	Vertical, Aço rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido urdume	Encolhimento após lavagem a úmido trama
- 0,6 % urdume	- 5 %	- 3 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:

- . Sentido obrigatório devido diferença de tonalidade na inversão dos moldes.
- . Para facilitar o corte e melhorar a qualidade das peças recomenda-se rasgar o tecido na hora do enfesto e fazer a parede do mesmo com ângulo de 90° no início e fim do enfesto.
- . Artigo puxa fio com facilidade, para minimizar manter a faca constantemente afiada.

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e n° de agulha	Linha, n° e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,5 resp. 4,5 a 5,5 fech.	P. redonda levemente boleada N° 65/9 e 70/10	N° 120 100% PES	---
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada N° 65/9 e 70/10	N° 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. redonda levemente boleada N° 65/9 e 70/10	N° 120 100% PES	100% PES

Obs: na página seguinte

Obs:

- . Recomendado somente para peças amplas ou peças confeccionadas no viés.
- . Utilizar o ponto 504, somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com o ponto 301, para costuras de fechamento.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Estampa foil: não lavar a seco, não esfregar, passar pelo avesso

Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.