

# 162015 Nova Lolla



Petrópolis 05/02/2020

<b>Artigo:</b> 162015	<b>Gramatura:</b> 91 g/m linear	<b>Largura:</b> 1,40 m
<b>Composição:</b> Algodão 82% Seda 18%		<b>NCM Liso:</b> 5212.13.00
mistura de fibras resulta em uma aparência levemente rajada e irregular, não sendo considerado defeito e sim característica e beleza do tecido		<b>NCM Estamp.:</b> 5212.15.00

## Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
8 Horas	Aço Rápido	Obrigatório	- 0,4 cm urdume

Obs:

- . Quando encaixados as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.
- . Por ser fibra natural o tecido amarrota com facilidade, recomendamos descanso diretamente no enfesto.
- . durante o teste rasgamos o artigo para alinhamento de trama e urdume
- . Utilize papel na parte superior e inferior do enfesto

## Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp. 4,5 a 5,5 fech.	P. redonda levemente boleada Nº 65/9 e 70/10	Nº 120 100% PES	-
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 65/9 e 70/10	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 65/9 e 70/10	Nº 120 100% PES	100% PES

Obs: utilizar ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com ponto 301 (costuras de fechamento)

- . Apresenta marcas de agulha quando tem as costuras desmanchadas
- . Utilize chuleados nas bordas de costuras internas ou embutidas .
- . Artigo delicado, indicado para peças amplas que não sofram tração

## Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



**Estampa foil: não lavar a seco, não esfregar, passar pelo avesso**

### Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.